

User Guide

Capteur de gaz Danfoss Type DGS

Type DGS Fonctionnement en affichage Modbus ou Service Tool





_

User Guide | Capteur de gaz Danfoss Type DGS. Fonctionnement en affichage Modbus ou Service Tool

Sommaire

Page
1. Usage prévu
2. Sommaire
3. Fonctionnement
3.1 Fonction des touches et des LED sur le clavier6
3.2 Réglage/Modification des paramètres et des points de consigne6
3.3 Niveaux de code
4. Vue d'ensemble des menus
4.1 États d'erreur
4.2 États d'alarme
4.3 États des relais
4.4 Menu Valeurs de mesure 11
4.5 Paramètres d'affichage 11
4.5.1 Version logicielle
4.5.2 Langue
4.5.3 Vérification de la fonction LCD 12
4.6. Paramètres du point de mesure 12
4.6.1 Seuils d'alarme
4.6.2 Temporisation de l'alarme 12
4.7 Menu Paramètres Système 13
4.7.1 Fonction SA 13
4.8 Données de fonctionnement 14
4.9 Calibrage
4.9.1 Calibrage zéro
4.9.2 Calibrage du gain
4.9.3 Calibrage du point zéro à la sortie analogique
4.10 Adresses
5. Résumé du menu Modbus 19
6. Usage réservé aux techniciens !
6.1 Test régulier
6.2 Emplacement
7. Commande



Danfoss

1 Usage prévu	L'écran du Service Tool portable et de l'interface Modbus pour l'intégration avec les systèmes de gestion des bâtiments est utilisé comme interface pour le fonctionnement, la mise en service et le calibrage de l'unité de détection de gaz DGS	
2 Sommaire	Ce mode d'emploi contient la fonctionnalité possible maximum des dispositifs d'affichage concernés. En fonction du type de DGS, certaines caractéristiques décrites dans ce mode d'emploi risquent de ne pas être disponibles. Ces éléments du menu seront donc masqués. Certaines caractéristiques sont disponibles sur l'interface Modbus ou celle du Service Tool portable uniquement. Les différences sont soulignées dans ce document.	
3 Fonctionnement	<text><section-header><text><text></text></text></section-header></text>	Système frontal AK-SM 800 : La configuration est effectuée grâce à l'affichage graphique et aux boutons ou aux outils PC comme StoreView Desktop ou AK- ST 500.



Le fonctionnement à l'aide du Service Tool portable est décrit dans les sections 3.1 et 3.2 et le chapitre 4.

Le fonctionnement à l'aide du système frontal de Danfoss est décrit dans le chapitre 5.

Deux fonctions sont configurées via des jumpers sur le DGS.

Jumper 4, JP 4, situé en bas à gauche, est utilisé pour configurer le débit de transmission du Modbus.

Par défaut, le débit de transmission est fixé à 38 400 bauds. À la suite du retrait du jumper, le débit de transmission passe à 19 200 bauds. Il est nécessaire de retirer le jumper pour l'intégration avec les gestionnaires de système de Danfoss AK-SM 720 et AK-SM 350.

Jumper 5, JP5, situé en haut à gauche, est utilisé pour configurer le type de sortie analogique. Par défaut, c'est une sortie de tension. À la suite du retrait du jumper, cela devient un courant de sortie.

Remarque : le DGS doit être redémarré pour prendre en compte les modifications apportées au JP4.





3.1 Fonction des touches et des LED sur le clavier

Sort de la programmation, revient au niveau précédent du menu.

Entre dans les sous-menus et enregistre le réglage des paramètres.



ESC

Fait défiler le menu vers le haut ou vers le bas, modifie une valeur.



Déplace le curseur.

Les LED d'état indiquent l'état de fonctionnement.

- Vert Continu = Tension de fonctionnement Clignotant = Message de maintenance • Jaune
- Continu = Défaillance Clignotant lentement = Préchauffage Clignotant rapidement = Mode spécial
- **Rouge** = Alarme

Le rétroéclairage de l'affichage passe du vert au rouge quand une alarme est active.



Ouvre la fenêtre du menu souhaitée. Le champ de saisie du code s'ouvre automatiquement, si aucun code n'a été approuvé.

Une fois qu'un code valide a été saisi, le curseur passe au segment situé en première position pour être modifié.



Pousse le curseur dans le segment qui doit être modifié.



Enregistre la valeur modifiée, confirme la sauvegarde (ENTER).



Annule la sauvegarde/ferme l'édition/revient à un niveau de menu supérieur (fonction ESCAPE).

Définit le paramètre/point de consigne souhaité à l'aide des touches.

3.2 *Réglage/Modification des* paramètres et des points de consigne



3.3 Niveaux de code	Toutes les saisies et tous les changements sont protégés par un code numérique à quatre chiffres (= mot de passe) contre toute intervention non autorisée, conformément aux règles de toutes les normes nationales et internationales en vigueur en matière de systèmes d'avertissement de fuite de gaz. Les fenêtres du menu des messages d'état et les valeurs de mesure sont visibles sans nécessiter de code. L'accès aux caractéristiques protégées est automatiquement annulé si aucun bouton n'est actionné dans les 15 minutes. Le code d'accès du technicien de maintenance pour les caractéristiques protégées est « 1234 ».	
4 Vue d'ensemble des menus	Le menu fonctionne grâce à une structure de menus claire, intuitive et logique. Le menu fonctionnel présente les niveaux suivants : • Le menu de démarrage indiquant le type de dispositif si aucun point de mesure n'est enregistré, sinon faisant défiler les concentrations de gaz de tous les capteurs enregistrés à un intervalle de cinq secondes. Si les alarmes sont actives, seules les valeurs des capteurs actuellement dans un état d'alarme sont affichées. • Menu principal • Cinq sous-menus sous « Installation et calibrage »	
	Power On Time 19 s Délai de démarrage du régulateur de base Le deuxième compteur lance le décompte lorsque l'affichage de communication <> régulateur de base est OK. En cas d'erreur de communication, le décompte s'arrête. Deuxième indicateur = 0 Danfoss DGS Après environ deux secondes	
	The second secon	







4

Menu de démarrage Vue d'ensemble des menus Chapitre # (suite) Menu principal Service OFF Les éléments suivants du menu sont uniquement accessibles lorsque le menu Maintenance est sur ON (protégé par mot de passe) !! Maintenance ON = Mode spécial = Le message Défaut est actif !! **MP** Parameters Voir chapitre 4.6 (┥) (\mathbf{A}) **System Parameters** Voir chapitre 4.7 $(\blacktriangle) (\mathbf{\nabla})$ **Operating Data** Voir chapitre 4.8 $(\blacktriangle) (\triangledown$ Calibration Voir chapitre 4.9 Addressing Voir chapitre 4.10 (\mathbf{I})



4.1 États d'erreur	Une défaillance en cours active la LED jaune (défaillance). La gestion intégrée des défaillances enregistre les 99 premières défaillances survenues par horodatage dans le menu « Erreurs système ».			Un certain nombre de messages d'erreur peut être affiché en lien avec le capteur ; hors plage, type incorrect, supprimé, calibrage nécessaire, erreur de tension « erreur de tension » font référence à la tension fournie. Dans ce cas-ci, le produit ne va pas fonctionner normalement tant que la tension fournie ne se situe pas dans la plage spécifiée.
4.2 États d'alarme	Affichage des alarmes actuellement en cours en simple texte par ordre d'arrivée. Seuls ces points de mesure sont affichés, quand au moins une alarme est active. Les alarmes en mode verrouillage (le mode verrouillage n'est valide que pour certains types de DGS, DGS-PE) peuvent être reconnues dans ce menu (possible uniquement si l'alarme n'est pas active). Alarm Status DP 1 "A1			DP 1 Acknowledge ?
	Symbole	Description	Fonction	
	DP 1	Nº du point de mesure	1 = Relais 1 2 = Avertis 3 = Relais 3	= Relais d'avertissement seur sonore = Relais critique
	ʻA1 "A1	États d'alarme	'A1 = Alarm "A1 = Alarm	ne 1 active ne 1 en mode verrouillage, peut être reconnue
4.3 États des relais	Relevé de l' L'état réel d mode du re Sélection d	état actuel des relais d'alarmo u relais est affiché, en fonctic clais (sous tension <> hors ten u relais d'alarme 1 – X	e. on du nsion).	



Sélection du prochain relais d'alarme

Symbole	Description	Fonction
1	Relai d'alarme	Relais d'alarme = 1 - X
OFF	États des relais	Relais OFF = bobine hors tension
ON	États des relais	Relais ON = bobine sous tension

Remarque :

Le relais 3 est normalement fermé avec une fonction de sécurité intégrée en cas de perte de puissance, c'est-àdire en fonctionnement normal sans aucune erreur ni alarme, la bobine est sous tension (relais ON).



4.4 Menu Valeurs de mesure

Dans ce menu, l'affichage montre la valeur de mesure avec le type de gaz et l'unité.



Sélection du prochain point de mesure

Symbole	Description	Fonction
D1	Adresse du Modbus réel	D1 : Adresse du Modbus = 1
CO ₂	Type de gaz	Affichage du type de gaz (doit être conforme au type de gaz de la tête du capteur)
ppm	Unité de gaz	Unité
51.0 C	Valeur mesurée	Valeur mesurée actuelle (valeur actuelle) de la concentration de gaz
A!	Indication de l'alarme	Au moins une alarme a été déclenchée à ce point de mesure
#	Info de maint.	Tête de capteur : maintenance nécessaire (date de maintenance dépassée)
?	ErreurConfig	Type de gaz ou plage de mes. ne correspond pas à la tête de capteur.
Err. Comm.	Défaut du point de mesure	Erreur de communication, tête de capteur <> carte E/S
Dépassement inférieur de la plage Dépassement supérieur de la plage	Surveillance de la plage de mes.	Signal mes. < plage admissible (< point zéro – 6 %) Signal mes. > plage admissible (> valeur à pleine échelle + 6 %)
Verrouillé	Blocage du point de mesure	Le point de mesure a été temporairement verrouillé par l'opérateur.
Préchauffage	Délai de préchauffage	Délai de préchauffage du capteur actif

4.5 Paramètres d'affichage Dans le menu Paramètres d'affichage, vous trouverez les paramètres généraux d'affichage.



4.5.1 Version logicielle





Version logicielle du Service Tool portable et du DGS.

Symbole	Description	Fonction
XXXXX	Version logicielle du Service Tool	Version logicielle XXXXX
YYYYY	Version logicielle du DGS	Version logicielle YYYYY



4.5.2 Langue



Sélection de la langue du menu (protégé par mot de passe)

Symbole	Description	Par défaut	Fonction
Anglais	Langue	Anglais	Anglais Anglais des États-Unis Allemand Français Espagnol

4.5.3

Vérification de la fonction LCD

Fonction permettant de tester la fonction LCD (protégé par mot de passe). Toutes les LED s'allument pendant environ deux secondes. Le rétroéclairage est jaune. (Le vert et le rouge sont activés en même temps.) Tous les points sont affichés sur l'écran LCD.



4.6 Paramètres du point de mesure Relevé et modification des paramètres pour chaque point de mesure.



4.6.1 Seuils d'alarme

4.6.2

Temporisation d'alarme

Pour chaque point de mesure, deux seuils d'alarme sont disponibles pour la définition libre. Si la concentration de gaz est supérieure au seuil d'alarme défini, l'alarme qui s'y rapporte se déclenche. Si la concentration de gaz passe sous le seuil d'alarme hystérésis comprise, l'alarme est réinitialisée.

L'hystérésis des deux alarmes correspond à 5 % du seuil d'alarme par défaut (p. ex. avec 5 000 pmm, cela correspond à 250 ppm)

Pour définir la temporisation des alarmes critique et d'avertissement

0 s

Delay Alarm ON

Warning limit

C 5 000 ppm

Critical limit C 5 000 ppm

Symbole	Description	Par défaut	Fonction
0 s	Temporisation d'alarme	0 s	Concentration de gaz > seuil d'alarme + délai défini = Alarme ON Concentration de gaz < seuil d'alarme – hystérésis = Alarme OFF



4.7 Menu Paramètres Système



4.7.1 Fonction SA La configuration des sorties analogiques. La sortie analogique vérifie que le signal de courant est valide. Les déviations de signal de plus de 5 % par rapport à la valeur nominale entraîneront un message d'erreur (causes : court-circuit ou interruption d'un câble, débranchement de l'actionneur).

Si plus d'un point de mesure est présent, la valeur maximum des deux mesures est attribuée à la sortie.

Grâce à cette fonction, il est possible de configurer le signal de sortie. Le capteur CO₂ avec une plage de 0-20 000 ppm a un signal de sortie de 0-10 V correspondant à 0-10 000 ppm par défaut. Dans cet exemple, on pourrait le changer à disons 2-10 V pour 0-20 000 ppm en modifiant les paramètres à « 100 % » et à « 2 V ».



Symbole	Description	Par défaut	Fonction
Sortie analogique 1	Sélection du canal		Sélection de la sortie analogique 1 - X
50 % 100 %	Sélection de la plage d'entrée pour le signal de sortie maximum	50 %	50 % = à une concentration de 50 % de la plage du point de mesure, la sortie sera définie à 10 V (20 mA sans JP5 installé) 100 % = à une concentration de 100 % de la plage du point de mesure, la sortie sera définie à 10 V (20 mA sans JP5 installé)
	RÉGLAGE EXCLUSIF À DANFOSS		Ne pas modifier – Si tel est le cas, un petit « signal de bruit » (sous la forme d'une étape) en plus de la valeur ppm mesurée avec un cycle de service d'env. 180 s se déclenche.
0 V 2 V	Sélection d'un signal de sortie minimum	0 V.	0 V = au signal de mesure minimum du capteur, la sortie sera définie à 0 V (0 mA sans JP5 installé) 2 V = au signal de mesure minimum du capteur, la sortie sera définie à 2 V (4 mA sans JP5 installé)



4.8 Données de fonctionnement

Ce menu permet de récupérer les données de fonctionnement pertinentes de la tête du capteur. Il est impossible d'y apporter des changements ou des modifications.



Si plus d'une tête de capteur est reliée au DGS, la sélection s'effectue à X.





4.9 Calibrage Cette section donne une vue d'ensemble du menu de calibrage. Les pages suivantes donnent une description du calibrage. Pour HFC, n'oubliez pas d'utiliser le gaz de calibrage spécifié. (HFC grp1 = R1234yf, grp.2 = R134a, grp.3 = R407c)





Zéro

4.9.1 Calibrage zéro Le procédé de calibrage progressif est décrit ci-dessous. Remarque : les délais de préchauffage spécifiés, etc., doivent être strictement respectés avant de lancer le procédé de calibrage.



Pendant la phase de calcul, les messages suivants peuvent apparaître :

Message	Description
Valeur actuelle trop élevée	Gaz incorrect pour le calibrage du point zéro
Valeur actuelle instable	Apparaît lorsque le signal du capteur n'atteint pas le point zéro dans le délai cible. Disparaît automatiquement quand le signal du capteur est stable.
Délai trop court	Le message « valeur instable » lance une minuterie interne. Une fois que la minuterie s'est écoulée et si la valeur actuelle est toujours instable, le texte s'affiche. Le procédé recommence. Si la valeur est stable, la valeur actuelle s'affiche et la procédure de calibrage se poursuit. Si le cycle se répète à plusieurs reprises, une erreur interne s'est produite. Arrêter le procédé de calibrage et remplacer la tête de capteur.

Si le calibrage du décalage zéro est abandonné, la valeur de décalage ne sera pas mise à jour. La tête du capteur continue à utiliser « l'ancien » décalage zéro. Une routine de calibrage complète doit être menée pour pouvoir enregistrer toute modification du calibrage.



4.9.2 Le procédé de calibrage progressif est décrit ci-dessous. Remarque : les délais de préchauffage spécifiés, etc., doivent être strictement respectés avant de Calibrage du gain lancer le procédé de calibrage. Saisir la concentration du gaz de test utilisé. Gaz de test Cette valeur ne s'efface pas quand l'utilisateur quitte le menu. Dès lors, avant XX,X ppm le calibrage, vérifier toujours si la valeur est correcte. ▼ DP 1 Gain 4 Étape 1 : Affichage de la valeur actuelle et de la sensibilité du DP 1 Gain dernier calibrage 100 % 100 ppm Appliquer le gaz de test conformément aux instructions. Lancement du procédé de calibrage. Étape 2 : Calcul du nouveau gain. Gain DP 1 Pendant le calcul, un soulignement ligne 2 s'étire de gauche à droite 90 ppm et la valeur actuelle converge pour atteindre la concentration de gaz de test définie. La sensibilité est également recalculée. Quand la valeur actuelle est stable, appurer sur pour terminer le calcul de la nouvelle valeur. Étape 3 : Enregistrer le gain nouvellement calculé. DP 1 « SAUVEGARDER » est affiché, tant que la fonction est exécutée. SAUVEGARDER Une fois la valeur enregistrée, un carré apparaît du côté droit Gain DP 1 pendant une courte période. = Le calibrage du gain est terminé 0,0 ppm et un nouveau décalage de gain a bien été enregistré. L'écran passe automatiquement à l'étape 1 : Affichage DP 1 Gain 0,0 ppm

Pendant la phase de calcul, les messages suivants peuvent apparaître :

Message	Description
Valeur actuelle trop élevée	Concentration de gaz de test > à la valeur définie Erreur interne → Remplacer la tête de capteur
Valeur actuelle trop basse	Aucun gaz de test ou gaz de test incorrect appliqué au capteur
Gaz de test trop élevé Gaz de test trop bas	La concentration de gaz de test définie doit être comprise entre 30 et 90 % de la plage de pression.
Valeur actuelle instable	Apparaît lorsque le signal du capteur n'atteint pas le point de calibrage dans le délai cible. Disparaît automatiquement quand le signal du capteur est stable.
Délai trop court	Le message « valeur instable » lance une minuterie interne. Une fois que la minuterie s'est écoulée et si la valeur actuelle est toujours instable, le texte s'affiche. Le procédé recommence. Si la valeur est stable, la valeur actuelle s'affiche et la procédure de calibrage se poursuit. Si le cycle se répète à plusieurs reprises, une erreur interne s'est produite. Arrêter le procédé de calibrage et remplacer la tête de capteur.
Sensibilité <	Sensibilité de la tête du capteur < 30 %, calibrage plus possible \rightarrow Remplacer la tête du capteur.
Erreur interne	Erreur interne irrémédiable \rightarrow Remplacer la tête de capteur.



4.9.3 Calibrage au point zéro à la sortie analogique Grâce à ce menu, il est possible de régler le point zéro de la sortie analogique (4 mA). L'on peut corriger le point zéro uniquement quand la sortie minimum est de 2 V ou de 4 mA. En d'autres termes, il n'est pas possible de le corriger quand la sortie minimum est de 0 V ou de 0 mA.

Le message d'erreur de la surveillance de sortie est supprimé tant que le menu Calibrage SA est ouvert. Dès lors, connecter l'ampèremètre (plage de pression 20 mA CC) à la sortie analogique uniquement après avoir ouvert le menu.



Connecter l'ampèremètre à la sortie analogique.





Symbole	Description	Par défaut	Fonction
4	Adresse du Modbus	0	0 = Le dispositif n'est pas adressé, bus non utilisé. La valeur max. est 96



5

Résumé du menu Modbus

Fonction	Min	Мах	Factory	Unit	AKM name
Niveau de gaz					
Capteur 1 – Niveau de gaz réel en % de la plage	0.0	100.0	-	%	Gas level %
Capteur 1 – Niveau de gaz réel en ppm	0	FS ²	-	ppm	Gas level ppm
Capteur 2 – Niveau de gaz réel en % de la plage	0.0	100.0	-	%	2: Gas level %
Capteur 2 – Niveau de gaz réel en ppm	0	FS ²	-	ppm	2: Gas level ppm
Alarmes					Alarm settings
Indication de l'alarme critique (alarme critique de Gaz1 ou Gaz2	0	1	0	-	GD alarm
active)					
0 : Pas d'alarme(s) active(s)					
Indication commune des alarmes critique et d'avertissement ainsi	0	1	0	-	Common errors
que des alarmes interne et de maintenance	-		-		
0: Pas d'alarme(s), d'avertissement(s) ou d'erreurs actif(s)/active(s)					
Gaz 1 Seuil d'alarme en %	0.0	100.0	HEC: 25	%	Crit limit %
Seuil d'alarme en % (0-100), pas inférieur 1 : Seuil d'avertissement	0.0	100.0	CO2: 25	/0	
autorisé			R290: 16		
Gaz 1 Seuil d'alarme en ppm	0	FS ²	HFC: 500	ppm	Crit. limit ppm
Seuli d'alarme en ppm : 0 : signal d'avertissement desactive			R290: 800		
Gaz 1. Seuil d'avertissement en % (0-100)	0	100.0	HFC: 25	%	Warn. limit %
			CO2: 25		
627.1	0.0	EC2	R290: 16		Warn limit nom
Seuil d'avertissement ppm 0 : Signal d'avertissement désactivé	0.0		CO2: 5000	ppm	warn. iiniit ppin
			R290: 800		
Temporisation d'alarme élevée (critique et avertissement) en se-	0	600	0	sec	Alarm delay s
Condes, si definie sur 0 : pas de temporisation	0	1	0		Posot alarm
sont définis : Repos du relais activé) sur aucune indication d'alarme.		'	0	-	Neset alaini
Quand l'alarme est réinitialisée ou que le délai a expiré, la valeur est					
reinitialisee sur 0. Remarque : l'état de l'alarme n'est pas réinitialisé seule l'indication de					
sortie est réinitialisée.					
0 : Sorties d'alarme non réinitialisées					
relais réinitialisés s'ils sont configurés					
Durée de l'alarme réinitialisée avant la réactivation automatique des	0	9999	300	sec	Reset alarm time 1
sorties d'alarme. Un paramétrage sur 0 désactive la possibilité de					
réinitialiser l'alarme.		1	1		Delay water weble 1
Réinitialisation du relais activée : Réinitialisation du relais avec fonction de reconnaissance d'alarme	0			-	Relay ist enable "
1 : (par défaut) Les relais seront réinitialisés si la fonction de recon-					
naissance d'alarme est activée					
Gaz 2 Seuil d'alarme en %	0.0	100.0	CO2: 25	%	2:Crit. limit %
Seuil d'alarme en % (0-100), pas inférieur 1 : Seuil d'avertissement	0.0		002.25	,	
autorisé					
Gaz 2 Seuil d'alarme en ppm Seuil d'alarme en ppm : 0 : Signal d'avertissement désactivé	0	FS ²	CO2: 5000	ppm	2:Crit. limit ppm
Gaz 2 Seuil d'avertissement en % (0-100)	0	100.0	CO2·25	%	2·Warn limit %
		100.0	02.25	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.000111.1111111.70
Gaz 2. Seuil d'avertissement ppm 0 : Signal d'avertissement désactivé	0.0	FS ²	CO2: 5000	ppm	2:Warn. limit ppm
		600			
condes, si définie sur 0 : pas de temporisation	0	000	0	sec	2.Alami delay s
Entretien					
État de la période de préchauffage des capteurs	0	1	0	-	DGS Warm-up
0 : Prêt					
1 : Préchauffage d'un ou de plusieurs capteur(s)					



	1	1	1	1	1
Lecture à voix haute du type de capteur de gaz relié. 1 : HFC gr.1 R1234ze, R454c, R1234yf R1234yf, R454a, R452A R454b, R513a 2 : HFC gr.2 R407F, R416a, R417a R407A, R422a, R427a R449A, R437a, R134A R438a, R422D 3 : HFC gr.3 R448A, R125 R404A, R32 R507A, R434a R410A, R452b R407C, R143b 4 : CO ₂ 5 : Propane (R290)	1	5	N	-	Sensor type
Plage à pleine échelle	0	32000	HFC: 2000 CO2: 20000 R290: 5000	ppm	Full scale ppm
Gaz 1 Jours jusqu'au prochain calibrage	0	32000	HFC: 365 CO2: 1825 R290: 182	days	Days till calib
Gaz 1 Montre le % de sensibilité restant Remarque : Valeur mise à jour après le calibrage uniquement	0	100	100	%	Rem.sensivity
État de la temporisation de l'alarme critique 1 : ON = Pas de signal d'alarme, bobine sous tension - normal 0 : OFF = Signal d'alarme, bobine hors tension, situation d'alarme	0	1	0	-	Critical Relay
État du relais d'avertissement 0 : OFF = inactif, pas d'avertissement actif 1 : ON = avertissement actif, bobine sous tension	0	1	0	-	Warning Relay
État de l'avertisseur sonore 0 : inactif 1 : actif	0	1	0	-	Buzzer
Gaz 2 Jours jusqu'au prochain calibrage	0	32000	HFC: 365 CO2: 1825 R290: 182	days	2:Days til calib
Gaz 2 Montre le % de sensibilité restant Remarque : Valeur mise à jour après le calibrage uniquement	0	100	100	%	2:Rem.sensivity
Active un mode simulant une alarme. Avertisseur sonore, LED et relais activés 1 : -> Fonction de test - pas de génération d'alarme possible mainte- nant Revient automatiquement sur OFF après 15 min. 0 : revient au mode Normal	0	1	0	-	Test Mode
Sensibilité de la sélection de la sortie analogique 0 : de zéro à la pleine échelle (p. ex., [capteur 0-2 000 ppm] 0-2 000 ppm donnera 0-10 V) 1 : de zéro à une demi-échelle (p. ex., [capteur 0-2 000 ppm] 0-1 000 ppm donnera 0-10 V)	0	1	1	-	AOmax = half FS
Sortie analogique, Sélection Zéro, démarrage 0 : sélectionner 0-10 V ou 0-20 mA, signal de sortie 1 : sélectionner 2-10 V ou 4-20 mA, signal de sortie	0	1	0	-	AOmin = 2V/4mA
Alarmes					
Alarme de seuil critique 0 : Alarme non active 1 : Alarme, seuil de gaz dépassé et temporisation expirée	0	1	0	-	Critical limit
0 : OK 1 : Défaillance. Hors plage en condition de test - Dépassement supé- rieur ou inférieur de la plage	0	1	0	-	Out of range



0 : OK, capteur pas d'erreurs 1 : Défaut, défaillances au capteur et à la tête	0	1	0	-	Wrong SensorType
0 : OK, capteur en place		1	0	-	Sensor removed
0 : OK, calibrage du capteur non nécessaire 1 : Avertissement, calibrage nécessaire	0	1	0	-	Calibrate sensor
0 : OK, niveau de gaz inférieur au seuil d'avertissement 1 : Avertissement, niveau de gaz supérieur au seuil d'avertissement et temporisation expirée	0	1	0	-	Warning limit
Indication si la fonction d'alarme normale est bloquée ou si elle est en fonctionnement normal 0 : Fonctionnement normal, c'est-à-dire que les alarmes sont créées et annulées 1 : Alarmes bloquées, c'est-à-dire que l'état d'alarme n'est pas mis à jour, p. ex. en raison du DGS en mode test	0	1	0	-	Alarm inhibited
Alarme de seuil critique 0 : Alarme non active 1 : Alarme, seuil de gaz dépassé et temporisation expirée	0	1	0	-	2:Criti. limit
0 : OK 1 : Défaillance. Hors plage en condition de test - Dépassement supé- rieur ou inférieur de la plage	0	1	0	-	2:Out of range
0 : OK, capteur pas d'erreurs 1 : Défaut, défaillances au capteur et à la tête	0	1	0	-	2:Wrong SensType
0 : OK, capteur en place 1 : Défaut, capteur sorti ou retiré, ou capteur incorrect installé	0	1	0	-	2:Sens.removed
0 : OK, calibrage du capteur non nécessaire 1 : Avertissement, calibrage nécessaire	0	1	0	-	2:Calibrate sens
0 : OK, niveau de gaz inférieur au seuil d'avertissement 1 : Avertissement, niveau de gaz supérieur au seuil d'avertissement et temporisation expirée	0	1	0	-	2:Warning limit

¹ « Réinitialiser le délai d'alarme » et « Relais rst activé » : ces deux paramètres liés à la fonction de réinitialisation/reconnaissance de l'alarme ne sont pas accessibles avec l'outil portable.

² Le seuil d'alarme max. pour CO₂ est de 16 000 ppm/80 % de la pleine échelle. Toutes les autres valeurs sont égales à la plage de pleine échelle du produit spécifique



6 Usage réservé aux techniciens !	Cette unité doit être installée par un technicien possédant les compétences appropriées. Il doit installer cette unité conformément à ces instructions et aux normes établies dans le secteur industriel ou le pays concerné. Les utilisateurs de l'unité suffisamment qualifiés doivent connaître les réglementations et normes en vigueur dans leur secteur industriel ou pays en rapport avec le fonctionnement de cette unité. Ces remarques servent uniquement de guide et le fabricant ne saurait être tenu responsable de l'installation ou de l'utilisation de cette unité.	Le non-respect de ces instructions et des directives du secteur pour l'installation et le fonctionnement de cette unité risque d'entraîner des blessures graves, et notamment la mort. Le fabricant ne peut en être tenu responsable. L'installateur est tenu d'assurer de manière appropriée l'installation correcte et la configuration adaptée de l'équipement en fonction de son environnement et de l'application pour laquelle les produits sont utilisés.
	Noter que le DGS est un dispositif de sécurité qui réagit en cas de détection de concentration de gaz élevée. En cas de fuite, le DGS déclenchera une alarme, mais ne résoudra ni ne s'occupera de la cause de la fuite en tant que telle.	
<i>6.1</i> Test régulier	Pour garantir les performances du produit et assurer sa conformité avec les exigences locales, le DGS doit être régulièrement testé. Les DGS disposent d'un bouton de test pouvant être activé pour valider les réactions d'alarme. Par ailleurs, les capteurs doivent être testés soit avec un test de fiabilité soit par calibrage. Danfoss recommande les intervalles de calibrage minimum suivants : DGS-IR : 60 mois DGS-SC : 12 mois DGS-PE : 6 mois	Avec DGS-IR, il est recommandé d'effectuer un test de fiabilité les années où il n'y a pas de calibrage. Voir si les réglementations locales présentent des exigences de calibrage ou d'essai. Après l'exposition à une fuite de gaz importante, il convient de vérifier le capteur par un test de fiabilité ou un calibrage et de le remplacer si nécessaire.
6.2 Emplacement	Pour tous les gaz plus lourds que l'air, Danfoss recommande de placer la tête du capteur à environ 30 cm (12 po) au-dessus du sol et si possible dans le débit d'air. Tous les gaz mesurés par ces capteurs DGS sont plus lourds que l'air : HFC grp 1, HFC grp 2, HFC grp 3, CO ₂ et propane. Pour en savoir plus sur les tests et l'emplacement, veuillez consulter le guide d'application de détection de gaz de Danfoss, DKRCI.PA.S00.A02	



7

Commande

Capteurs DGS		
Description du produit	Nº de code	
DGS-SC HFC gr. 1*	080Z2803	
DGS-SC HFC gr. 2*	080Z2804	
DGS-SC HFC gr. 3*	080Z2805	
DGS-PE Propane	080Z2806	
DGS-IR-CO2	080Z2800	
DGS-IR-CO2 5 m	080Z2801	o
DGS-IR 2 * CO2 - 5 m	080Z2802	
DGS-SC HFC gr.1* + B&L	080Z2809	
DGS-SC HFC gr.2* + B&L	080Z2810	
DGS-SC HFC gr.3* + B&L	080Z2811	
DGS-PE Propane + B&L	080Z2812	
DGS-IR CO2 + B&L	080Z2807	•
DGS-IR-CO2 5 m + B&L	080Z2808	

De rechange et accessoires			
Description du produit		Nº de code	
Capteur de rechange HFC gr.1*	de rechange	080Z2815	
Capteur de rechange HFC gr.2*	de rechange	080Z2816	
Capteur de rechange HFC gr.3*	de rechange	080Z2817	
Capteur de rechange Propane	de rechange	080Z2818	
Capteur de rechange CO2	de rechange	080Z2813	
Capteur de rechange CO2 - 5 m	de rechange	080Z2814	
Service Tool portable	Accessoire	080Z2820	s,
Stroboscope et klaxon	Accessoire	080Z2819	
Protection contre les éclabous- sures	Accessoire	148H6226	
Ensemble de conduits	Accessoire	148H6236	1
Adaptateur de calibrage pour SC2	Accessoire	148H6232	
Kit à distance	Accessoire	148H6238]
Alimentation électrique pour AK-PS075	Accessoire	080Z0053	

*HFC gr.1 : R1234ze, R454c, **R1234yf**, R454a, R452A, R454b, R513a

HFC gr.2 : R407F, R416a, R417a, R407A, R422a, R427a, R449A, R437a, **R134A**, R438a, R422D

HFC gr.3 : R448A, R125, R404A, R32, R507A, R434a, R410A, R452b, **R407C**, R143b

Gras = gaz de calibrage



Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites.Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss set le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.