

DIGITAL INVERTER	SUPE	R
	DIGITAL INVE	RTER





Gränssnitt 0–10 V för luftbehandlingsaggregat med DX-batteri

Förenklad Installationshandbok

För kommersiell användning

Modell:

RBC-DXC031 DX-STYRENHET LC (0-10 V)







Installationsmått







Flödesbild Standardlösning







EL-anslutning mellan DX-styrenhet och utomhusenhet

▼ 1-fas		▼ 3-fas	
Fjärrkontroll	QQ.⊕	Fjärrkontroll	
Fjärrkontrollkabel	× ···	Fjärrkontrollkabel	
DX-styrenhet	86	DX-styrenhet	
Anslutningskabel	$\left[\begin{array}{c} 0 & 2 & 3 \\ \end{array} \right]$	Anslutningskabel	
Utomhussida	0000	Utomhussida	
	ŪN 🖶		
	Strömförsörjning	Strömförsörjning	





Att tänka på vid installation

- Detta är en lathund som bilaga till Installationsmanual DX Interface_RBC-DX031.
- För utomhusenhet, se dess medföljande installationsmanual.
- Interface DXC031 kan inte styra med fjärrkontroll utan är enbart slav under extern styr.
- Tänk på att följa de kravspecifikationer som gäller för luftmängd, temperaturer och volym.
- Driftläget är antingen i kyla eller i värme.
- Ventilationsinterfacet skall alltid anslutas 1:1 till Toshiba utomhusenheter.
- Trådbunden fjärrkontroll skall anslutas och används för service och parameterinställning.
- Startsignal ger tillåtelse att starta (standby) och stoppsignal krävs för att stanna.
- Voltsignal krävs för drift, 0 är noll och 10 är max.
- Saknas Voltsignal, använd istället DX interface RAV-DXC010.





Plintanslutning standard (krav)







Plintanslutning Extra



VRF: oljeretur/km-återvinning

(ex. frysvakt)





Att tänka på vid uppstart

- 1. Givarnas anslutning:
- Rumsgivare TA (svart ,104, med gult stift) skall monteras i frånluft (rumstemp).
- TCJ (röd/102/rött stift) skall monteras på 1:a ingång intill DX-batteri. Se sida 9.
- TC (TC2) (svart/101/svart stift) skall monteras på 2:a slingan på DX-batteri. Se sida 9.
- Givarna får ej skarvas.
- 2. Strömsätt aggregatet.
- 3. Avvakta respons från fjärrkontroll, ca 5 min.
- 4. Ställ in DN-koder enligt sida 10:





TC-givarnas placering





TC-givarnas placering







Fältinställningar

Ställ in DN-koder i menyn Fältinställningar:

- 1. Tryck på Meny för att komma till meny.
- 2. Tryck samtidigt på Meny och ∨ i 5 sek till field settings.
- 3. Tryck \wedge / \vee till punkt DN Setting, bekräfta med F2 (Set).
- 4. Välj DN kod nedan och lägg in data.
- 5. Vid frågan Continue?, tryck "No"
- 6. Tryck på meny-knappen för att spara. $_{\pi \chi}$ visas.

DN koder:

- **10**: välj data 0055 (Styrkit DXC031)
- **11**: välj data enligt tabell (effekt, utomhusenhet)

0040 = 1,7 kW	0007 = 4,5 kW	0015 = GM1101/GP1101
0001 = 2,2 kW	0009 = GM/P561	0017 = GM1401/GP1401
0003 = GM301	0011 = GM801	0018 = GP1601
0005 = GM401	0012 = GP801	0021 = GM2241
0006 = GM451	0013 = 8,5 kW	0023 = GM2801

• **28**: välj data 0001 (aut. återstart aktiverad)





Fältinställningar

För kontroll av olika driftdata:

- 1. Tryck på Meny för att komma till meny.
- 2. Tryck samtidigt på Meny och ∨ i 5 sek till "Field setting".
- 3. Tryck \wedge / \vee till punkt "Monitor function", bekräfta med F2 (Set).
- 4. Välj kod nedan, för kontroll av data.
- 5. Tryck retur för att återgå till föregående meny.



	CODE No.	Data name	Unit
	01	Room temperature (Remote controller)	°C
a a	02	Indoor room air temperature (TA)	°C
it dat	03	Indoor heat exchanger (Coil) temperature (TCJ)	°C
or un	04	Indoor heat exchanger (Coil) temperature (TC)	°C
B	07	Indoor fan revolution frequency	rpm
-	F2	Indoor fan calculated operation time	×100h
	F3	Indoor unit fan cumulative operating hours	×1h
	F8	Indoor discharge temperature	°C

	CODE No.	Data name	Unit
	60	Outdoor heat exchanger (Coil) temperature (TE)	°C
	61	Outside temperature (TO)	°C
ala	62	Compressor discharge temperature (TD)	°C
1 0	63	Compressor suction temperature (TS)	°C
un l	65	Heat sink temperature (THS)	°C
DO	6A	Operation current (× 1/10)	A
	6D	Outdoor heat exchanger (Coil) temperature (TL)	°C
8	70	Compressor operation frequency	rps
	72	Outdoor fan revolution frequency (Lower)	rpm
	73	Outdoor fan revolution frequency (Upper)	rpm
	F1	Compressor calculated operation time	×100h